

REMS Power-Press ACC

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.rems.de

Spare parts list


Latest version
see www.rems.de

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.rems.de

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.rems.de



REMS Power-Press ACC

	deu	eng	fra	ita	
—	Rollenträger mont. Pos. 1, 2, 4	Roller holder mont. Pos. 1, 2, 4	Support galets mont. Pos. 1, 2, 4	Portarulli mont. Pos. 1, 2, 4	570226
3	Spiralspannstift	Spiral pin	Goupille spirallée	Spina elastica	088072
5	Antriebsgehäuse	Housing	Carcasse	Carcassa	571251R
6	Stift	Pin	Goupille	Perno	570210
7	Zangenhaltebolzen kompl. Pos. 7 und 10	Tongs shank compl. Pos. 7 and 10	Axe de serrage de la pince cpl. Pos. 7 et 10	Bullone della ganascia compl. Pos. 7 e 10	570239
8	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	570213
—	Druckleiste mont. Pos. 9, 11, 12 und 13	Pressure plate mont. Pos. 9, 11, 12 and 13	Barre de pression mont. Pos. 9, 11, 12 et 13	Barretta di pressione mont. Pos. 9, 11, 12 e 13	570211
10	Anschlagschraube	Stop screw	Vis d'arrêt	Vite di arresto	570233R
11	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	341010
12	Verriegelungsstift	Thrust piece	Goupille d'ouverture	Spina di compressione	570208
13	Halbmondtring	Crescent ring	Bague d'arret	Anello mezzaluna	059035
14	Schutz	Protector	Protection	Protezione	570231R
15	Flachkopfschraube	Countersunk screw	Vis à tête platé	Vite a testa cilindrica	570232
16	Gewindestift	Grub screw	Vis sans tête	Perno filettato	084079
17	O-Ring	Locking ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060009
18	Distanz	Distance	Distance	Distanza	577205R
19	Scheibe	Washer	Rondelle	Ranella	086053
20	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	571265R
—	Vorschubkolben kompl. Pos. 21–23	Feed piston Pos. 21–23	Piston d'avance Pos. 21–23	Pistone d'avanzamento Pos. 21–23	577202
22	Stützring	Back-up ring	Bague d'appui	Rondella d'appoggio	060245
23	O-Ring	Locking ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060244
—	Hydraulikblock ACC kompl. Pos. 22–27, 31–58, 60	Hydraulic block ACC compl. Pos. 22–27, 31–58, 60	Bloc hydraul. ACC compl. Pos. Pos. 22–27, 31–58, 60	Blocco idraulico ACC compl. Pos. Pos. 22–27, 31–58, 60	571275
28	Zylinderstift	Straight pin	Tige cylindrique	Spina cilindrica	088189
29	Hebel	Lever	Levier	Leva	571268R
30	Betätigungsknopf	Actuating button	Bouton d'actionnement	Pulsante d'azionamento	571214R
57	O-Ring	Locking ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060015
58	Ausgleichsbehälter	Compensating reservoir	Reservoir de compensation	Contentitore di compensazione	571212R
60	Stopfen mit Stabmagnet	Plug with magnet	Bouchon avec magnet	Tappo con calamita	571249R
—	Gehäuseschalen Pos. 61 und 99	Housing shells Pos. 61 and 99	Coquille carcasse Pos. 61 e 99	Calotta carcassa Pos. 61 e 99	577503R
62	Brems-Relais 110 V kompl.	Relay 110 V compl.	Relais 110 V compl.	Relais 110 V compl.	577516R110
	Brems-Relais 230 V kompl.	Relay 230 V compl.	Relais 230 V compl.	Relais 230 V compl.	577516R220
—	Isoliering mit Kohlehalter Pos. 66–69	Insulating ring with carbon holder Pos. 66–69	Bague isolante avec support de charbon Pos. 66–69	Anello di isolamento con supporto carboncini Pos. 66–69	577512
65	Kohlebürsten Paar	Carbon brushes pair	Balais de charbon paire	Carboncini paio	577511R
70	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057162
—	Anker mit Lüfter 110 V Pos 71 und 73	Rotor with ventilator 110 V Pos 71 and 73	Induit avec ventilateur 110 V Pos 71 et 73	Indotto con ventilatore 110 V Pos 71 e 73	577506R110
	Anker mit Lüfter 230 V Pos 71 und 73	Rotor with ventilator 230 V Pos 71 and 73	Induit avec ventilateur 230 V Pos 71 et 73	Indotto con ventilatore 230 V Pos 71 e 73	577506R220
72	Stator 110 V	Stator 110 V	Stator 110 V	Statore 110 V	577507R110
	Stator 230 V	Stator 230 V	Stator 230 V	Statore 230 V	577507R220
73	Lüfter	Ventilator	Ventilateur	Ventilatore	577514
—	Planetengetriebe Pos. 74–85	Planetary gear drive Pos. 74–85	Engrangement planetaire Pos. 74–85	Ingranaggio planetario Pos. 74–85	571235
—	Pumpe kompl. Pos. 86–98	Pump compl. Pos. 86–98	Pompe compl. Pos. 86–98	Pompa compl. Pos. 86–98	571220
100	Schalter	Switch	Interrupteur	Interruttore	577509
101	Anschlussleitung 110 V	Connecting cable 110 V	Raccordement 110 V	Cavo d'allacciamento 110 V	535037R110
	Anschlussleitung 230 V	Connecting cable 230 V	Raccordement 230 V	Cavo d'allacciamento 230 V	535037R220
102	Biegeschutz	Rubber sleeve	Douille en caoutchouc	Manicotto di protezione	032057
103	Blechschaube	Sheet metal screw	Vis à tôle	Vite da lamiera	083064
104	Hülse	Bushing	Douille	Astuccio	577204R
105	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée	Vite a testa svasata	083176
108	Ritzel	Pinion	Pignon	Pignone	571241R
109	Kondensator	Capacitor	Condensateur	Condensatore	027006